

浴室用天井・壁装材
バスパネル特性

■製品の対応下地と施工方法(住宅)

新築

	防火材料	天井					壁				
		施工	下地	捨貼	防湿シート	取付	施工	下地	捨貼	防湿シート	取付
バスパネル EX	—	●	木	耐水合板	バリアエース	釘	●	木	耐水合板	バリアエース	釘
バスパネル U	—	●	木	耐水合板	バリアエース	釘	●	木	耐水合板	バリアエース	釘
バスマニール/ サニタリーゾーン パネル	—	●	木	耐水合板	バリアエース	釘	●	木	耐水合板	バリアエース	釘
アルパレージ	—	—	—	—	—	—	●	木	ケイカル板 FRP	—	両面テープ と接着剤

リフォーム

	防火材料	天井					壁				
		施工	下地	捨貼	防湿シート	取付	施工	下地	捨貼	防湿シート	取付
バスパネル EX	—	●	木	耐水合板	バリアエース	釘	—	—	—	—	—
バスパネル U	—	●	木	耐水合板	バリアエース	釘	—	—	—	—	—
バスマニール/ サニタリーゾーン パネル	—	●	木	耐水合板	バリアエース	釘	●	モルタル・タイル FRP・リジン化粧断熱 石膏ボード合板 ケイカル板・クロス	—	—	両面テープ と接着剤
アルパレージ	—	●	FRP	—	—	両面テープ と接着剤	●	モルタル・タイル FRP・リジン化粧断熱 石膏ボード合板 ケイカル板・クロス	—	—	両面テープ と接着剤

	防火材料	床		
		施工	下地	取付
あんから/ ペディシート	—	●	タイル FRP	接着剤



施工例:バスマニール [W] Rホワイト

施工例:バスパネルBTJ
天井・壁 [J6] ダークバイン、[J4] ホワイトバイン

施工例:あんから