

## C

コード	掲載頁	呼称
CM210N□	396	コンパルソリー幕板2型-210
CM312	264	クロス目地3-12
CMC□	209	樹脂パネル用部材
CMD□	209	樹脂パネル用部材
CMF10K	400	コンパルソリー付柱YF
CMF12K	400	コンパルソリー付柱YF
CMH1DP	395	コンパルソリー木目破風板A型
CMH1EP	395	コンパルソリー木目破風板A型
CMH1NP	395	コンパルソリー木目破風板A型
CMH1NSP	395	コンパルソリー木目破風板A型
CMH2DP	395	コンパルソリー木目破風板A型
CMH2EP	395	コンパルソリー木目破風板A型
CMH2NP	395	コンパルソリー木目破風板A型
CMH2NSP	395	コンパルソリー木目破風板A型
CMH3DP	395	コンパルソリー木目破風板A型
CMH3EP	395	コンパルソリー木目破風板A型
CMH3NP	395	コンパルソリー木目破風板A型
CMH3NSP	395	コンパルソリー木目破風板A型
CMH4DP	395	コンパルソリー木目破風板A型
CMH4EP	395	コンパルソリー木目破風板A型
CMH4NP	395	コンパルソリー木目破風板A型
CMH4NSP	395	コンパルソリー木目破風板A型
CMM-BP	395	コンパルソリー木目破風板A型
CP09	303	クロス廻り縁
CP12	303	クロス廻り縁
CP038	417	フリーフロア-CPシリーズ
CP048	417	フリーフロア-CPシリーズ
CP050	417	フリーフロア-CPシリーズ
CP060	417	フリーフロア-CPシリーズ
CP345K	417-422	フリーフロア-CP・EPシリーズ
CP355L	417-422	フリーフロア-CP・EPシリーズ
CP387K	417-422	フリーフロア-CP・EPシリーズ
CP397L	417-422	フリーフロア-CP・EPシリーズ
CP429K	417-422	フリーフロア-CP・EPシリーズ
CP439L	417-422	フリーフロア-CP・EPシリーズ
CP471K	417-422	フリーフロア-CP・EPシリーズ
CP481L	417-422	フリーフロア-CP・EPシリーズ
CP513K	417-422	フリーフロア-CP・EPシリーズ
CP523L	417-422	フリーフロア-CP・EPシリーズ
CP548	417-422	フリーフロア-CP・EPシリーズ
CP560	417-422	フリーフロア-CP・EPシリーズ
CP1548	417-422	フリーフロア-CP・EPシリーズ
CP1560	417-422	フリーフロア-CP・EPシリーズ
CP3073	417-422	フリーフロア-CP・EPシリーズ
CP3085	417-422	フリーフロア-CP・EPシリーズ
CP3098	417-422	フリーフロア-CP・EPシリーズ
CP30110	417-422	フリーフロア-CP・EPシリーズ
CP30123	417-422	フリーフロア-CP・EPシリーズ

## C

コード	掲載頁	呼称
CP30135	417-422	フリーフロア-CP・EPシリーズ
CP50148	417-422	フリーフロア-CP・EPシリーズ
CP50160	417-422	フリーフロア-CP・EPシリーズ
CP50173	417-422	フリーフロア-CP・EPシリーズ
CP50185	417-422	フリーフロア-CP・EPシリーズ
CP50203	417-422	フリーフロア-CP・EPシリーズ
CP50215	417-422	フリーフロア-CP・EPシリーズ
CP50253	417-422	フリーフロア-CP・EPシリーズ
CP50265	417-422	フリーフロア-CP・EPシリーズ
CP50303	417-422	フリーフロア-CP・EPシリーズ
CP50315	417-422	フリーフロア-CP・EPシリーズ
CP50348	417-422	フリーフロア-CP・EPシリーズ
CP50360	417-422	フリーフロア-CP・EPシリーズ
CPD1	414	フリーフロア-CPシリーズ
CPD2	414	フリーフロア-CPシリーズ
CPDL	414	フリーフロア-CPシリーズ
CPR053	417	フリーフロア-CPシリーズ
CPR063	417	フリーフロア-CPシリーズ
CPR113	417	フリーフロア-CPシリーズ
CPR138	417	フリーフロア-CPシリーズ
CPR163	417	フリーフロア-CPシリーズ
CPR188	417	フリーフロア-CPシリーズ
CPR218	417	フリーフロア-CPシリーズ
CPR268	417	フリーフロア-CPシリーズ
CPR318	417	フリーフロア-CPシリーズ
CPR363	417	フリーフロア-CPシリーズ
CPR563	417	フリーフロア-CPシリーズ
CPR1563	417	フリーフロア-CPシリーズ
CPR3088	417	フリーフロア-CPシリーズ
CR□3	209	樹脂パネル用部材
CRC□	281-282 283-289	カバー工法
CS□2	389	コンパルソリー用部材
CS01W	302	大型廻り縁 クラシカル
CS02W	302	大型廻り縁 クラシカル
CTA-N	407	コーナー定木
CTB-N	407	コーナー定木
CTC-N	407	コーナー定木
CTC-WN	407	コーナー定木
CTP	389	コンパルソリー用部材
CVT520	281-282 283-287 288-289	カバー工法
CXS□2	366-371 372-373 375-377 379-380 383	セミックス用部材

## C

コード	掲載頁	呼称
CXT□	366-371 372-373 375-377 379-380 383-389	セミックス用部材
CYF10D□	400	コンパルソリー付柱YF105平
CYF10E□	400	コンパルソリー付柱YF105平
CYF10N□	400	コンパルソリー付柱YF105平
CYF12D□	400	コンパルソリー付柱YF120平
CYF12E□	400	コンパルソリー付柱YF120平
CYF12N□	400	コンパルソリー付柱YF120平
CYL10K	401	コンパルソリー付柱YL105角
CYL12K	401	コンパルソリー付柱YL120角