

エクラート®化粧柱タイプ別選択チャート

エクラート化粧柱タイプ別選択チャート

●現場の状況を確認し、下記選択チャートから推奨タイプをお選びください。

芯材は現場で調達する。
(FRP層のみでの納入になります。)

柱(芯材)を建てた後にFRPを施工

現場で長さ調整を行う。

1 FRP半割れタイプ 台座分離型 P.376
半割れ柱タイプ。キャピタルと胴体が一体で、台座は分離。台座が分離しており、胴体の下部で長さ調整を行います。

現場で長さ調整はしないか、もしくは**50mm程度**の調整範囲である。

2 FRP半割れタイプ 台座一体型 P.376
半割れ柱タイプ。キャピタル・胴体・台座は一体。50mm程度の長さ調整の場合、台座下部をカットして調整します。
※MH03-04は長さ調整できません。

現場で長さ調整を行う。

3 台座のみ分離・半割れタイプ P.377
キャピタルと胴体が一体で、台座は分離かつ半割れ加工。台座が分離かつ半割れになっており、胴体の下部で長さ調整を行います。

現場で長さ調整はしないか、もしくは**50mm程度**の調整範囲である。

4 FRP一体型 P.377
キャピタル・胴体・台座は一体。50mm程度の長さ調整の場合、台座下部をカットして調整します。
※MH03-04は長さ調整できません。

現場で長さ調整はしないか、もしくは**20mm程度**の調整範囲である。

5 キャピタルスライドタイプ P.378
胴体と台座が一体で、キャピタルは分離。キャピタルが分離しており、これを上下にスライドさせることで長さ調整を行います。
※MH02-03-04のみ対応。

木製の芯材付きでオーダーする。
(芯材を木製以外でお求めの場合は上記「芯材は現場で調達する。」を選択ください。)

6 木芯材付きタイプ P.378
芯材付き。キャピタルと胴体が一体で、台座は分離。台座が分離しており、胴体の下部で長さ調整を行います。

芯材は使用しない。
(FRP層のみの飾り柱として使用する場合。)

4 FRP一体型 P.377
キャピタル・胴体・台座は一体。50mm程度の長さ調整の場合、台座下部をカットして調整します。
※MH03-04は長さ調整できません。

※和風銘木タイプ(化粧柱2型)は木芯材付きタイプのみで、L寸の別注対応はできません。
※エンタンスタイプ(EH01~03)は、L寸の別注対応はできません。

■胴体外径寸法と対応芯材サイズ

芯材の大きさは以下の下地サイズを参照してください。

	W01	W02	W03	W04	W05	H01	H02	H03	H04
胴体部外径寸法	150φ	150φ	150□	200φ	250φ	200φ	250φ	300φ	400φ
下地サイズ	丸	120φ以下	120φ以下	100φ以下	160φ以下	115φ以下	150φ以下	200φ	300φ
	角	90□以下	90□以下	120□以下	150□以下	115□以下	140□以下	150□以下	240□以下
	EH01	EH02	EH03	MH01	MH02	MH03	MH04		
胴体部外径寸法	上部:180φ 下部:244φ	上部:180φ 下部:244φ	上部:185φ 下部:245φ	400φ	500φ	600φ	650φ		
下地サイズ	丸	140φ以下	130φ以下	330φ以下	400φ以下	480φ以下	500φ以下		
	角	115□以下	115□以下	250□以下	300□以下	350□以下	400□以下		