

木部措置も「アリダン」の防蟻・防腐処理剤で安心・安全!!

- 住宅金融支援機構・共通仕様書「木部防蟻・防腐薬剤」に適合!
- 木材内部への浸透性に優れ、速やかに防腐・殺蟻効果を発揮。
 - 希釈済みですので原液のまま、ご使用いただけます。
 - 臭いを大きく低減しています。
 - 「オレンジ」と「クリア」の2色からお選びいただけます。
 - 塗布および吹付け処理が可能です。

アリダン乳剤Neo

原液のまま使う



吹付け可能!!



刷毛塗り可能!!

■使用方法

- 原液のまま、処理しようとする木材部分の表面1㎡当たり300mlを吹付け、塗布または浸漬により使用。必要な部位には穿孔して薬剤を注入します。
- 乾燥時間の目安は20℃環境下で48時間です。

非有機リン系 新築用木部防腐・防蟻処理剤

- 本剤は原液のままお使いください。

商品詳細

アリダン乳剤Neo 規格 SDS

呼称	規格	コード	カラー	単品価格(缶)	梱包価格	梱包内容	バラ出荷
アリダン乳剤Neo	オレンジ	15ℓ	ANNG15L	¥25,200	¥25,200	1缶入	×
		4ℓ	ANNG4L			4缶入	×
	クリア	15ℓ	ANNC15L	¥25,200	¥25,200	1缶入	×
		4ℓ	ANNC4L			4缶入	×

※耐荷重値は最大L寸法時の測定値であり、保証値ではありません。

■アリダン乳剤Neo 内容成分

成分	内容
ジノテフラン	0.1%
F-69	0.1%
水、界面活性剤、有機溶剤等	残量

■木部処理箇所および部材名

区分	木部処理箇所	処理する具体的な部材名
1	外壁廻り	●地面から高さ1m以内の柱・間柱・筋かい・胴縁などの軸組を構成する木材と合板などの壁下地材 ※ただし、柱において室内の見えがかり部分は除く。
2	浴室	●浴室を構成する柱・間柱・筋かい・胴縁などの軸組材と壁下地材・天井下地材などの木部全面(床組があれば床組全面)
3	台所・トイレ・洗面所・脱衣室などの水を使う部分	●柱・間柱・筋かい・胴縁などの高さ1m以内の木部全面(見えがかり部分を除く) ●大引・床束・根太・根太掛・床下地板などの床組材全面
4	上記以外の床組(居室・廊下など)	●大引・床束・根太・根太掛・床下地板などの床組

⚠️注意 使用に際してのご注意

- 使用前によく混ぜて中身を均一にしてください。(フタが閉まっているのを確認の上、容器ごと2・3回上下逆さにするようにして混ぜて下さい)
- 薬剤の性質・使用方法・注意事項を熟知し、施主や関係先に工事内容をよく理解してもらってから作業を開始してください。施主居住者に化学物質・臭気に過敏な方がいる時は影響を受けやすいので、使用を中止するか十分に了解を得た上で作業にかけてください。
- 定められた用法・用量を厳守してください。間違った使い方によって生じた事故についての責任を負うことはできません。
- 環境を汚染しないよう本品及び残剤を池や河川・井戸・下水等の水系へ流さないでください。養魚場や菜園等の近くで処理を行う場合はそれに被害が及ばぬようご注意ください。
- 食品・食器・玩具・愛玩動物・飼料・寝具・衣類等は予め他へ移して格納し、薬剤がかからないようご注意ください。
- 小分けする際の容器具類は、食品用容器や誤用のおそれのある器具類を使用しないでください。
- 作業現場には部外者の立ち入りを禁止し、薬剤に近づかぬようロープ・掲示等で示してください。
- 薬剤の保管は、直射日光を避けた涼しい場所(5~35℃)で、小児の手の届かない鍵のかかる薬剤専用倉庫へ格納してください。

⚠️注意 使用中や使用後のご注意

- できるだけ薬剤に触れなくするため、長袖衣・帽子・メガネ・マスク・ゴム手袋・作業靴等を着用してください。
- 塗装面や化粧材・家具・敷物・植木等が薬剤により侵されたり汚染されたりしないようご注意ください。
- 薬剤がコンクリート・モルタル・リシン・石・白壁等を変色させることがありますのでご注意ください。
- 本剤を塗布した面にクッションフロア、壁紙(クロス)等を直接貼り付けしないでください。
- 通気の悪い場所での作業は、局所排気装置を利用するなど通気に充分配慮して、無理な作業は行わないでください。
- 狭い空間での作業では通気をよくしてください。
- 作業中は、喫煙・飲食を行わないでください。使用中または使用後にトイレに行くときは、手や顔をよく洗ってから行ってください。
- 作業中薬剤が身体にかかった時や作業終了後は汚染衣類を脱ぎ、シャワーを浴びる等石鹸で身体を洗い、うがいをし、清潔な着衣と着替えてください。
- 万一身体に異常を感じた時や、誤って薬剤を飲み込んだ時は、直ちに本剤の内容成分を医師に告げ、診断を受けてください。
- 薬剤が目に入った時は流水でよく洗眼し、医師の診断を受けてください。
- 作業時の衣服は他の衣服と区別して洗濯し、保護具を洗剤でよく洗ってください。
- 作業に用いた器材はよく洗い、機器はよく手入れを行ってください。使用残液は密栓し、直射日光を避けた涼しい場所(5~35℃)で、小児の手の届かない鍵のかかる薬剤専用倉庫へ格納してください。後始末の作業の場合でも、薬剤が身体につかないようゴム手袋等の防護具は着用してください。
- 空容器は決して他目的に利用したり、野外投棄等せず、処理を専門の廃棄物業者に任せてください。

SDS

このマークが付いた商品は製品安全データシートを用意しております。

シックハウス対策商品